


小動物飼育用温湿度計

## ハーモニーサーモ 温湿度計

このたびは、「ハーモニーサーモ 温湿度計」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、屋内小動物飼育用温湿度計です。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

## 各部の名称



この取扱説明書には下記のマークを付けています。

- ⚠ 拡大損害および器具  
損傷が予想される事項
- 🚫 禁止行為 🚫 分解禁止
- 🔴 必ず行う 🚫 水濡れ禁止

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

## 仕様

品名	小動物飼育用温湿度計
電源 / 電圧	ボタン電池(LR44/1.5V×1個)
温度測定範囲	0~50℃(32~122°F)
湿度測定範囲	20~90%
分解能	温度:0.1℃ 湿度:1%
測定精度	温度:±1℃ 湿度:±5%(40~70%) ※上記以外±8%
測定周期	8秒毎
使用可能周囲温湿度	温度:0~50℃ 湿度:20~90%
付属品	ボタン電池(LR44) 電池フタ固定ネジ
サイズ	約幅5.3×奥行2.2×高さ5.0cm
材質	ABS
原産国	中国(MADE IN CHINA)

※付属のボタン電池は、動作確認用です。

※本製品は専門的な測定器とは精度が異なります。測定値は、測定場所や空気の流れなどによっても変化します。

# 安全上のご注意 【ご使用前によく読んでください】



けいこく  
**警告**

重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
❗	●電池は子供・認知症の方が飲み込まないように手の届かない所に保管する。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。	人体への悪影響の原因になる。
❗	●電池から漏れた液に触れない。目に入ったときや触れたときはすぐに水で洗い流し、医師に相談する。	人体への悪影響の原因になる。
⊘	●電池はショート、充電、分解、加熱、火中に入れない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
⊘	●電池を高所から落下させるなど強い衝撃を与えない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
⊘	●電池を保管するときや廃棄するときは、他の電池や金属製のものと接触させない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
❗	●電池は＋（プラス・マイナス）を正しくセットする。	発熱、破裂、液漏れの原因になる。



ちゅうい  
**注意**

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⊘	●本書記載以外の用途に取り付けや使用をしない。	故障の原因になる。
⊘	●分解・改造しない。	故障の原因になる。
⊘	●屋外で使用しない。	正しく計測ができなかったり、故障の原因になる。
⊘	●本体を霧吹きなどで濡らしたり、生体のフンや尿などがかからないようにする。	故障の原因になる。
⊘	●本体を落下させるなど、強い衝撃を与えない。	故障の原因になる。
❗	●子供にセットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	故障の原因になる。
❗	●電池フタはしっかり閉める。	故障の原因になる。
⊘	●本製品を急に寒い場所から暖かい場所へ移動させない。	故障の原因になる。
❗	●生体が触れない位置に取りつける。	生体への悪影響の原因になる。
❗	●ケージに設置する際は必ず確実に固定し、外れないか確認する。	本体の故障や、生体への悪影響の原因になる。

屋外で使用しない。


水に濡らさない。

落としたり、強い衝撃を与えない。


# 使用方法

【ボタン電池を入れる】※精密ドライバーが必要です。


1. 矢印の方向へスライドさせ、電池フタを外す。



2. ボタン電池の+を上にして入れ、フタを閉める。



3. 精密ドライバーを使用し、電池フタを付属のネジでとめる。



4. 液晶画面に温度・湿度が表示されているか確認する。

本体裏面の摂氏(°C)・華氏(°F)切り替えボタンを先の細いもので押し、摂氏(°C)・華氏(°F)が切り替わります。



【本体を取り付ける】

**取り付け時の注意**…ガラスハーモニー以外のケージの内側への設置は、固定ができません。外れる可能性がありますので、設置しないでください。本製品がケージ内へ落下し、誤って生体がかじるなど思わぬ事故につながる原因になります。

## ●ガラスハーモニー(扉の内側)に設置する場合

必ず、セットされているフック用ネジを外してからご使用ください。

※外したフック用ネジは、紛失しないように取扱説明書と一緒に保管してください。

1. フックが図①の向きになっているのを確認してフック用ネジを外す。

2. ケージの前扉に内側から引っかけて、扉を閉める。

(扉を閉めることで、外れなくなります。)

※用品の近くや生体の手が届くところへの設置は避けてください。図②

※方が一生体がかじた場合は、ただちに使用を中止してください。


※本製品は防水・防滴構造ではありません。ウォーターボトル等の付近は避け、水がかからない位置に設置してください。

※扉の外側に設置する場合は、フックを外して向きを変えてください。フックを取り外す際は、図③の矢印の向きに力を入れてください。差し込みツメは奥までしっかり差し込んでください。

※フックは前扉に確実に取り付けてください。



用品や生体から離して設置する



▲ガラスハーモニーへの設置  
※温湿度計以外は別売です。

## ●ワイヤーケージ(ケージの外側)に設置する場合


必ず、セットされているフック用ネジを使用して取り付けてください。

※ドライバーをご使用ください。

1. フックを図④の向きにして、フック用ネジを外し、生体の手が届きにくい位置を選んでワイヤーに引っかける。

2. ネジを奥まで差し込んで、ワイヤーから本製品が外れないかを確認する。図⑤

適合 ケージ ワイヤーの間隔: 18mm以上  
ワイヤー径: 3.8mm以下



注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示

重要事項

危害・損害



●電池フタ固定ネジ、フック用ネジは確実に締め付け、緩みがないか確認する。

生体への悪影響の原因になる。

# 使用方法

【ボタン電池の交換方法】(正しい計測のため、定期的に交換してください。)

※電池の交換には精密ドライバーが必要です。

1. 精密ドライバーで電池フタのネジを左に回して抜き、フタを外す。
2. 古いボタン電池を取り出し、新しいもの(LR44)と交換する。
3. 電池フタを1.の逆の手順で閉める。



- 電池が消耗すると、表示が薄くなり、正しく計測できなくなります。定期的新しい電池と交換してください。
- 急激な温度変化があった場合や、新しい電池を入れたときは、正常な温度・湿度を表示するまで数十分かかることがあります。

※電池は子供・認知症の方の手の届かない所に保管し、万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。医師に相談出来ない場合は下記へ電話し、指示を受けてください。  
つくば中毒110番 ☎029-852-9999 大阪中毒110番 ☎072-727-2499

## 【お手入れ方法】

ぬるま湯を浸した布を固く絞って、汚れを拭きとる。



注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	器具損傷の原因になる。

## 【保管方法】

長時間使用しない場合はケースから取り外し、電池を抜き下記の手順に基づき保管する。

1. お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除く。
  2. 購入時の梱包材などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

■製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障につきましては補償いたしかねます。

■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

■製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。



このやさしさを人と社会へ

**ジェックス株式会社**

GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

**☎072-966-0054**

「ジェックスサービスセンター」