




取扱説明書

屋内爬虫類・小鳥・小動物用サーモスタッフ

イージーグローサーモ

各部の名称



この度は、「イージーグローサーモ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、屋内爬虫類・小鳥・小動物飼育用サーモスタッフです。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

- △** 拡大損害および器具損傷が予想される事項
- 禁止行為 **㊂** 分解禁止 **㊃** ぬれ手禁止
- !** 必ず行う **㊄** 差し込みプラグを抜く

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

■もくじ■

① 各部の名称	1
② 安全上のご注意	2
③ 使用方法	3-5
・ ご使用前に製品のことをご理解ください	3
・ 取り付け方	3
・ 温度設定方法	4
・ 取り外し方	4
・ お手入れ方法	4
・ 保管方法	5
④ 故障かな?と思ったら	5
⑤ Q&A	5
⑥ 基本仕様	5
⑦ 製品ユーザー登録について	6
⑧ 保証書	6

本製品のサポートのため「製品ユーザー登録」をお願い致します。
くわしくは6ページをご覧ください。

安全上のご注意


【ご使用の前によく読んでください】



けいごく
警告

重大な事故の原因となる。


絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●本書記載以外の用途に使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
🚫	●分解、改造しない。	火災、感電の原因になる。
🚫	●屋外で使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
❗	●ランプ・保温器具用コンセントには、300W以下の電気器具を使用する。	火災の原因になる。
🚫	●屋内爬虫類・小鳥・小動物飼育ケージ以外の用途に取り付けや使用をしない。	火災の原因になる。



屋外で使用しない。

差し込みプラグ、コンセント、コードについて

🚫	●差し込みプラグ、コンセントは濡らさない。	火災、感電の原因になる。
🚫	●たこ足配線はしない。	火災、感電の原因になる。
🚫	●差し込みプラグを抜くときは、コードを持たず、差し込みプラグを持って抜く。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。
🚫	●コードを傷める行為(曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど)はしない。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。
🚫	●日本国内AC100Vの電源以外では使用しない。	火災の原因になる。
🚫	●差し込みプラグは濡れた手で抜き差ししない。	感電の原因になる。



ちゅうい
注意

ケガや器具損傷の原因となる。


絵表示	重要事項	危害・損害
❗	●子供に操作、セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	ケガ、器具損傷の原因になる。
🚫	●本体を高所から落下させるなど、強い衝撃を与えない。	器具損傷の原因になる。
🚫	●本体には爬虫類・小鳥・小動物用のランプ・保温器具以外はつながない。観賞魚用のヒーターをつながない。	器具損傷の原因になる。
🚫	●本体はセンサーを使用している飼育ケージのみで使用し、複数のケージには使用しない。	設定した温度管理ができなくなり、生体が死ぬ原因になる。




落としたり、強い衝撃を与えない。

センサーについて

🚫	●センサーは床材に埋めたり、水中にセットしない。	設定した温度管理ができなくなり、器具損傷や生体が死ぬ原因になる。
❗	●センサーは、ランプ・保温器具と必ず同じ飼育ケージ内にキスゴムを使ってセットする。	設定した温度管理ができなくなり、生体が死ぬ原因になる。
❗	●かみ癖のある生体に使用する場合は、センサー・コードをかまれない位置にセットしたり、市販のカバーをするなど、十分に注意する。	センサー・コードの破損の原因になる。
❗	●センサー・コードは、ランプ・保温器具に触れないよう設置する。	器具損傷の原因になる。
❗	●センサー・コードの表面にヒビ割れなどの劣化が発生した場合は、使用を中止する。	設定した温度管理ができなくなり、生体が死ぬ原因になる。



センサーは床材や水の中にセットしない。



使用方法

【ご使用前に製品のことをご理解ください】

■本製品は、飼育ケージ内の温度の上がりすぎを防止するために設定温度になれば、ランプ・保温器具の電源を切るためのもので、設定温度で飼育ケージ内の温度をコントロールする働きはありません。

【取り付け方】

本製品のご使用には、爬虫類・小鳥・小動物飼育用のランプ・保温器具（別売）が必要です。

※温度計(別売)をご用意いただき、ケージ内の温度を管理してください。

1. 本体を水がかからない、直射日光のあたらない、風通しの良い場所を選び、市販のフック等(別売)で吊り下げる。(図中①参照)

2. ランプ・保温器具をケージに設置する。(図中②参照)


※ランプ・保温器具の設置や取り扱い手順は、保温器具・ランプの取扱説明書をご参照ください。

3. センサーをケージ内の温度を測定したい位置(ランプ・保温器具の熱気等が直接あたらず、生体がいたずらしくない位置)に、キスゴムで固定する(図中③参照)

4. ランプ・保温器具の差し込みプラグを本体のランプ・保温器具用コンセントに差し込む。


5. 準備完了。

【取り付け図】




*イージーグローサーモ以外の商品は別売です。


【間違った取り付け図】



本体を器具の上に置かない



センサーとランプ・保温器具を違うケージにセットしない



本体を逆さにしない・濡らさない



重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
!	●センサー・コード等は、飼育動物にかじられたり、傷つけられないようにカバーをする。また、ランプ・保温器具に触れないように設置する。	火災・感電の原因になる。
!	●本体を飼育ケージや照明器具等の上に置いたり、ひっくり返して使用しない。必ず、飼育ケージよりも高い位置に吊り下げて使用する。	火災の原因になる。



ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●センサーは床材に埋めたり、水中にセットしない。	設定した温度管理ができなくなり、生体が死ぬ原因になる。

使用方法

【温度設定方法】

1. 温度調節ダイヤルをご希望の温度に合わせる。
(右図参照)
2. 本体の差し込みプラグを、コンセントに差し込む。
(図中⑤参照)
※ご使用前にダイヤルを左右に動かし、
ONランプが点灯/消灯することを確認してください。
3. 設定温度よりケージ内温度が低い場合は、
ONランプが点灯し、ランプ・保温器具に通電する。
(図中⑥参照)
4. 設定温度に到達するとONランプが消灯し、
ランプ・保温器具への通電も終了する。
※ONランプは、設定温度よりケージ内温度が低い場合に
点灯します。
※設定温度に到達すると自動で消灯し、保温器具への通電も
終了します。

ダイヤルの目盛りを設定温度に合わせる時



温度調節ダイヤル
を回す時は、両手
の親指を使って、
押しながら回して
ください。

ONランプ	ランプ・保温器具	設定温度とケージ内温度
点灯	オン	ケージ内温度が設定温度 より低い場合
消灯 ○	オフ	ケージ内温度が設定温度 と同じまたは高い場合



重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●差し込みプラグは濡れた手で抜き差ししない。	感電の原因になる。

【取り外し方】

1. 本体の差し込みプラグを、コンセントから抜く。
2. ランプ・保温器具は15分以上放置し、十分に冷めたことを確認してから取り外す。

【お手入れ方法】

- 本体や電源コード、差し込みプラグをかたく絞った布で、ほこりなどをふき取ってください。



重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●コンセントや差し込みプラグの刃及び刃の取り付け面は定期的に 汚れやほこりをふき取る。	火災の原因になる。



ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び 有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	器具損傷の原因になる。

【保管方法】

- お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除く。
- 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。
 - 夏季など使用されない期間は、ケージから取り外して保管することをおすすめします。
 - 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

故障かな？と思ったら

症 状	点検・処置
ONランプがちらつく。	<ul style="list-style-type: none">●故障ではありません。性能には問題がありませんので、安心してご使用ください。
ONランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none">●差し込みプラグがコンセントに、根元まで確実に差し込まれていますか？●設定温度より飼育ケージ内の温度が高くなっていますか？
飼育ケージ内の温度が設定温度より高い。	<ul style="list-style-type: none">●夏季など、室内の温度が設定温度より高くありませんか？●センサーが飼育ケージ内にセットされていますか？●飼育ケージ内の温度は測定位置によって大きく異なります。●飼育環境に合った容量の保温器具を使用していますか？●温度計の故障や、温度計に誤差が生じていませんか？
飼育ケージ内の温度が設定温度より低い。	<ul style="list-style-type: none">●保温器具は正しく動作していますか？●温度計の故障や、温度計に誤差が生じていませんか？●冬季など、室内の温度が低すぎませんか？●センサーが飼育ケージ内にセットされていますか？●飼育ケージ内の温度は測定位置によって大きく異なります。●飼育環境に合った容量の保温器具を使用していますか？

Q&A

質 問	回 答
停電になりました。	<ul style="list-style-type: none">●停電が復旧するまでお待ちください。●停電状態が長い時は、温度計でケージ内の温度を確認ください。●復旧後、本体が作動している事を確認してください。
本体を水中に落とした。	<ul style="list-style-type: none">●すぐに差し込みプラグをコンセントから抜いてください。●再使用はできません。本体内のIC回路は水に弱く、機能しなくなります。

その他、ご使用に際して、異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。

基本仕様

機種名	イージーグローラモ
品名品目	爬虫類・小鳥・小動物用サーモスタッフ
用途	屋内爬虫類・小鳥・小動物飼育用
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz
適用ランプ・保温器具最大容量	最大300W
制御温度範囲	18~40°C (温度設定精度±2°C)
使用可能周囲温度	5~35°C
使用可能周囲湿度	10~85% (結露なき事)
製品サイズ(吊り下げ用フック含まず)	幅5.0×長さ3.6×高さ11.4cm
コード長	電源コード:約0.9m センサーコード:約1.2m ランプ・保温器具用コンセントコード:約0.2m(1口)

■製品使用前に説明書をお読みになり、充分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へご照会ください。誤った使用法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。

■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えていただけます。それ以外の責任はご容赦ください。

■製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。

製品ユーザー登録について

GEX製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。弊社では、ご購入いただいたお客様のサポートを行うために「製品ユーザー登録」をお願い致しております。ご登録には便利なインターネット（パソコン、携帯電話など）をご利用いただけます。ご登録いただいたお客様にはサポート情報のお知らせや様々なプレゼント企画等をご提供させていただきます。詳しくはGEXのホームページをご覧ください。

登録方法

- インターネットでのご登録は

<http://www.gex-fp.co.jp/reg-pc/>

- 携帯電話でのご登録は

<http://www.gex-fp.co.jp/reg-mb/>

※QRコード対応機種の携帯電話は右のQRコードからもアクセスしていただけます。


※一部の機種でご登録できない場合もございます。



■製品No.表示位置について

製品No.は本体裏側の定格ラベルにあります。

(右図参照)



GEX製品ユーザー登録をしていただいたお客様の個人情報の取り扱いについて

弊社は、当GEX製品ユーザー登録において、お客様がご登録になったお客様個人に関する情報（以下個人情報といいます）を、以下のように取り扱います。

●弊社は、個人情報の保護に関する法律を遵守したうえ、さらに最大限の注意を払います。

●弊社は、個人情報を以下の目的に利用させていただきます。

①お客様がご購入製品を使用されるに際してのサポートの実施

②お客様のご購入製品に対する満足度の調査

③お客様のご購入製品使用満足度を向上させるためのアンケートの実施

④お客様への弊社製品の案内等、製品に関する情報提供

●弊社は、個人情報を、以下の場合を除き第三者に対して開示いたしません。

①お客様の同意がある場合

②弊社と個人情報の保護に関する取り決めを行っている業務依託会社に対して、お客様に明示した収集目的を実施すべく個人情報を開示する必要がある場合

③統計的なデータとして、お客様個人を識別できない状態に加工した場合

④行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合

⑤法令に基づく場合

●弊社は、お客様から個人情報の照会、訂正、削除等のご請求があった場合、ご請求がお客様ご本人によるものであると確認させていただいた上で、法令の定めるところに従って、ご請求に応じるものと致します。

●弊社は今後、プライバシーの考え方や法令の改正により全部または一部を改訂することがあります。

保証書 持ち込み修理

本保証書は、本記載の内容で無料修理（部品交換）を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理（部品交換）させていただきます。

★お買上げ日 年 月 日			保証期間 お買上げ日より1年間
★お客様 ご住所	〒 TEL		お名前
★販売店 住 所 店 名	TEL		 またはサイン

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理（部品交換）をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

- お客様の取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理（部品交換）させていただきます。
 - 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店へご相談ください。
 - 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の落下及び輸送上の故障及び損傷。
- (3) 火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、及びその他の天災地変による故障及び損傷。
- (4) 飼育されているペットによる故障及び損傷。
- (5) 本書のご提示がない場合。
- (6) 本書に、お客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 贈答品などでお買上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。



このやさしさを人と社会へ
ジェックス株式会社
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番15号

☎ 072-966-0054
「ジェックスサービスセンター」