





犬用バギー

## 取扱説明書

いつでも一緒に

## わんわんカート スーパーライト

## 各部の名称



このたびは、「わんわんカート スーパーライト」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、犬用バギーです。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。  
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

<b>!<b>警告</b></b>	人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
<b>!<b>注意</b></b>	人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

	してはいけないこと(禁止)
	しなければいけないこと(指示)

一部パーツは部品販売をしておりますので、お近くの小売店様にて注文いただか、右記サイトをご利用ください。

GEXオンラインショップ▶



# 安全上のご注意

## 【ご使用の前によく読み、正しく安全にご使用ください】

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

（○）してはいけないこと（禁止）

（！）しなければいけないこと（指示）



けい  
こく  
警告

重大な事故を防ぐために



- 本書記載以外の用途に使用しない。  
(事故・ケガの原因)
- 走行中はハンドルから手を離さない。  
(自走し、事故・ケガの原因)
- 坂道や滑りやすい場所で停止する場合は、後輪をロックしていても絶対に手を離さない。  
(自走し、事故・ケガの原因)



- エスカレーター・階段・大きな段差のある場所では使用しない。  
(ペットの落下、転倒しケガの原因)
- ペットを乗せたまま本製品から離れない。  
(自走し、事故・ケガの原因)
- 火気や暖房器具のそば、高温になる場所に保管しない。  
(火災の原因)



- 使用前に必ず本製品に異常がないか確認する。安全を損なうおそれのある故障や不良を発見した場合は、使用を中止する。  
(事故・転倒・ケガの原因)
- 信号や踏切・駅のホーム・坂道などで停止するときは、必ず後輪をロックする。  
(自走し、事故・ケガの原因)



- ペットの乗せ降ろしのときは、必ず後輪をロックする。  
(自走し、事故・ケガの原因)




ちゅう  
い  
注意

ケガや財産の損害を防ぐために



- 分解・改造しない。  
(破損し、ケガの原因)
- 耐荷重8kg（収納バスケット耐荷重：2kg以下を含む）を超えるペットや荷物を乗せない。  
(転倒、フレームが変形・破損し、ケガの原因)
- ペットを収納バスケットに乗せない。  
(ペットのケガの原因)
- 走行中は走らない。  
(転倒・ケガの原因)
- ハンドルに体重をかけたり、荷物をかけない。  
段差などを上がる際には特に注意する。  
(転倒、フレームが変形・破損し、ケガの原因)
- ペットを乗せた状態で、本製品を持ち上げない。  
(ペットの落下、フレームが折りたたまれてケガの原因)
- ペットを本製品から降ろした際に、本製品に散歩用リードなどをつながない。  
(転倒・ケガの原因)



- 子供に使用させる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。  
(転倒・ケガの原因)
- ペットを乗せるときは、必ず飛び出し防止リードをペットの首輪・胴輪などに取り付け、ペットが飛び出さない長さにベルトを調節する。  
(ペットの落下の原因)
- 走行中は必ず両手でハンドル部分を持つ。  
(バランスを崩し、転倒・ケガの原因)
- 走行中は天面カバーを完全に閉じる。  
(ペットの落下の原因)
- 使用中はペットの様子をよく観察し、ペットに異変を感じたときはすぐに使用を中止する。  
(ペットの健康を損ねる原因)
- 長時間にわたる連続使用は避け、1時間程度を目安に休憩をとる。  
(ペットの健康を損ねる原因)

### お願い

- かみ癖のあるペットに使用する場合は、かまないように注意してください。
- ペットがかんだけり引っかいたりして底板のカバーが破れ中身が露出した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 必ずペットをカートに慣らしてから使用してください。カート内で暴れたり、嫌がるペットへのご使用はおやめください。
- ペットの予期せぬ行動が思わぬ事故につながるおそれがあります。ご使用中は常に目を離さず十分注意してください。
- 使用時における事故などに関しては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# 組立方法

※組み立てるときや折りたたむときに、手や指を挟まないよう十分に注意してください。ケガをするおそれがあります。

※組み立てや折りたたみは平坦な場所で行ってください。

## ①カートを開く

両手でハンドルを握り、カチッと音がするまで持ち上げると、フレームが開く。


※手や指を挟むおそれがありますので、ハンドル以外は持たないでください。

※フレームが開かない場合は、飛び出し防止リードが挟まっているいかを確認してください。




## ②タイヤのセット

※本体を逆さまにします。




### 【後輪】

後輪のロックレバーがフレームの後ろ側にくる向きで、カチッと音がするまで後輪フレームに差し込む。図のように、スプリングボールが所定の位置に差し込まれ、後輪が簡単に外れないことを確認する。



### 【前輪】


前輪回転止めを押し下げた状態にする。図のように差し込み口を下にして、カチッと音がするまで前輪フレームに差し込み、前輪が簡単に外れないことを確認する。




## ③底板のセット

底板のクッション面を上にし、本体バスケットに図のように入れる。

※しっかりと底にセットされていることを確認してください。



## ④天面カバーのセット



天面カバーを前へ伸ばし、しっかりと広げる。

天面カバーを本体バスケットに被せ、面ファスナーで固定する。

※カバーが問題なく開閉することを確認してください。


# ご使用方法

## ●後輪のロック方法

●左右のロックレバーを押し下げるとき後輪がロックされる。

●ロックレバーを引き上げると後輪のロックが解除される。

※ロックが破損するおそれがありますので、ロックをかけたまま本製品を動かさないでください。




## ●坂道・じゃり道でのふらつき防止 (前輪の横回転固定)

前輪回転止めを引き上げると前輪が横回転しなくなり、直進方向にのみ進むようになります。

●前輪を直進方向にむけて、カチッと音がするまで前輪回転止めを引き上げると固定される。

●前輪回転止めを押し下げると、前輪が360度回転するようになる。(通常使用時)



## ●飛び出し防止リード


ペットを乗せるときは、必ず飛び出し防止リードをペットが装着している首輪・胴輪などに取り付けてください。その際、ベルトをペットが飛び出さない長さに調節してください。




## ●折りたたみ方

※本製品を折りたたむときは、荷物を取り出してください。

1. 前輪回転止めを内側にして横回転固定する。




2. 天面カバーをバスケット前方にたたむ。



3. ①両サイドの折りたたみレバーを引きながら②ハンドルを押し下げる。

※折りたたみレバーがうまく機能しない場合は、再度カートをしっかりと広げてから行ってください。

※手や指を挟むおそれがありますので、ハンドル以外は持たないでください。



## 4. 後輪をロックする

※傾斜や凹凸のある場所では自立しません。

※風が強いときや振動がある場所では転倒するおそれがあるため、十分注意してください。

※折りたたんだ状態で持ち運ぶ際は、本製品に荷物を乗せたり、荷重をかけたりしないでください。



## ●重大な事故を防ぐために




●フレームを開いた後ハンドルを軽く下に押して、フレームが確実にロックされて折りたたまれないことを確認する。(使用中に突然折りたたまれ、転倒・ケガの原因)

## ●タイヤの交換方法

※本体を逆さまにします。

【後輪】  
ドライバーなどの工具でスプリングボールをおさえながら、タイヤを引き抜く。



### 【前輪】

フレームのストッパーをペンチなどで挟みながらタイヤを引き抜く。

※タイヤのすり減りなどによりがたつきが出るため、前輪を交換する場合は左右同時に行ってください。

※交換の際は工具などで手や指を挟まないように十分注意してください。タイヤは交換時以外は取り外さないでください。

繰り返し取り外しを行うとストッパー・スプリングボールの故障の原因となります。

## ●注意

ケガや財産の損害を防ぐために



●フレームの関節部分に手や指を置いたまま、フレームを開閉しない。(指や手を挟み、ケガの原因)



●組み立て・折りたたみは必ず静止した状態で行う。(ケガの原因)


●本製品を開閉するときは、子供やペットから離れた場所で行う。(指や手足を挟み、ケガの原因)

# ご使用方法

## 【お手入れ方法】

### ●本体バスケットの洗濯方法

- ①本体バスケットの折り返し部分の面ファスナーをはがし、フレームから取り外す。
- ②折り返し部分の面ファスナーどうしを貼り合わせ、本体バスケットを裏返して必ず洗濯ネットに入れる。  
※面ファスナーに背面ポケットのメッシュ部分や洗濯ネットなどが絡まった場合は丁寧にはがしてください。本製品や洗濯ネットの破損・面ファスナーの粘着力低下のおそれがあります。
- ③洗濯表記にしたがって洗濯し、風通しの良い場所で陰干しをする。
- ④図のように本体バスケットの折り返し部分でフレームを挟み込み、面ファスナーで固定する。



### ●底板が汚れたときは、洗濯表記にしたがって洗濯し、風通しの良い場所で陰干しをしてください。

※通常の洗濯用洗剤が使用できますが、漂白剤や漂白剤入りの洗剤は使用しないでください。

※乾燥機やドライクリーニングは使用しないでください。

### ●フレーム・生地部が汚れたときは、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞って拭き取ってください。

### ●変色・変形などの原因になりますので、漂白剤やシンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

### ●本体や生地部が雨などでぬれたときは、乾いた布で水気を十分に拭き取ってから陰干しをしてください。

### ●車輪についた砂や泥などは、必ず落としてください。また、車輪からきしみ音が発生したり回転が重くなった場合は、シャフトとタイヤの接続部分に市販の潤滑油を少量注油してください。



### 注意 ケガや財産の損害を防ぐために

- 本体バスケットをフレームに取り付けるときは、折り返し部分の面ファスナーを確実にとめる。(ペットの落下・ケガの原因)
- 本体バスケットを洗濯する際は、裏返して必ず洗濯ネットに入れる。(面ファスナーが他の衣服に貼り付き、傷つける原因)

## 【保管方法】

### ●変色・退色の原因となりますので、直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかかる場所で保管してください。

### ●廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールにしたがってください。

## 保証書

本保証書は、本記載の内容で無料修理(部品交換もしくは製品交換)を行うことを約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、お買い上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理(部品交換もしくは製品交換)させていただきます。

★お買上げ日		年 月 日	保証期間 お買上げ日より 1 年間
★お客様	ご住所	〒  TEL	お名前  _____
★販売店	住 所 店 名	TEL	(印) またはサイン

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、右記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理(部品交換もしくは製品交換)をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## 基本仕様

品 名	犬用バギー
材 質	フレーム:アルミニウム、スチール 本体バスケット:ポリエチレン
サ イ ズ	本体サイズ(組み立て時):約 幅46.0×奥行き72.0×高さ96.0cm 折りたたみ時サイズ:約 幅46.0×奥行き36.0×高さ89.0cm 本体バスケットサイズ(内寸):約 幅25.5×奥行き45.0×高さ24.0cm (カバーを閉じたとき:約 高さ50.0cm 底板厚み:約2.0cm) 収納バスケットサイズ:約 幅28.0×奥行き18.0×高さ15.0cm
重 量	約 3.6kg
耐 荷 重	8kg以下(収納バスケット耐荷重2kgを含む)
原 産 国	中国(MADE IN CHINA)

## 【保証規定】

1.お客様の取扱説明書及び本体添付のラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理(部品交換もしくは製品交換)させていただきます。

2.保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

3.次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。

(1)ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

(2)お買い上げ後の落下及び輸送上の故障及び損傷。

(3)火災・壊害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、及びその他の天災地変による故障及び損傷。

(4)飼育されているペットによる故障及び損傷。

(5)本書のご提示がない場合。

(6)本書に、お客様名・お買上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5.贈答品などでお買い上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。

■公共交通機関を利用する場合は、利用する機関の規則にしたがってください。

■製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。

■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

■製品の仕様・デザイン・価格など予告なく変更することがあります。



このやさしさを人と社会へ  
**ジェックス株式会社**  
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

**072-966-0054**  
「ジェックスサービスセンター」